



NEU

ISOVER Vario MultiTape SL

Starke Klebekraft in verwinkelten Anwendungen

Dehnbares, flexibles Klebeband mit geteiltem Abdeckstreifen zur luftdichten Verklebung von Ecken, Anschlüssen und Dachdurchdringungen der Vario Klimamembranen und PE-Folien. ISOVER Vario MultiTape SL eignet sich ebenso speziell für Sparren, Zangen, Türen und Fenster. Durch einen neuen, extrem wasserbeständigen Kleber bietet es noch mehr Sicherheit bei der Verklebung der luftdichten Ebene, auch im Außenbereich. Bei fachgerechter Verarbeitung im Vario-Komplettsystem werden mit der Vario Lebensdauersicherheit Bauschäden vermieden – ein Gebäudeleben lang.

- für Ecken, Anschlüsse und Durchdringungen
- sehr hohe Klebekraft
- passgenau und flexibel
- geteilte Trennstreifen separat abziehbar
- wasserbeständig
- UV-beständig bis 6 Monate
- von Hand abreißbar



ISOVER
So wird gedämmt



ISOVER Vario MultiTape SL · für Ecken und Anschlüsse

Das ISOVER Vario MultiTape SL mit dem geteiltem Abdeckstreifen ermöglicht die luftdichte Verklebung auch in verwinkelten Bereichen wie Ecken, bei Anschlüssen oder auch bei Dachdurchdringungen der Vario Klimamembranen und PE-Folien. Ebenso ist es prädestiniert für Sparren, Zangen, Türen und Fenster. Ein neuer, extrem wasserbeständiger Kleber gewährleistet zusätzliche Sicherheit und ermöglicht die Verklebung der luftdichten Ebene auch im Außenbereich.

ISOVER Vario MultiTape SL – Klebeband mit geteiltem Abdeckstreifen für verwinkelte Aufgaben



- Abdeckstreifen in der Mitte geschlitzt und getrennt abziehbar
- ideal für schwierig verklebbare Innen- und Außenecken
- Verarbeitung ab -10 °C
- passgenau und flexibel faltbar
- von Hand abreißbar
- Abmessungen: Rollenlänge 25 m; Rollenbreite 60 mm



- auch zur Verklebung der Vario KM Dulex UV im Außenbereich geeignet
- sehr hohe Klebekraft
- UV-beständig bis 6 Monate
- hohe Alterungsbeständigkeit
- geeignet für alle Folienuntergründe (außer Unterdeckbahnen), Holz- und Holzwerkstoffe, Metalle*



- wasserbeständig

*Untergrund muss tragfähig, fettfrei und trocken sein, ggf. Probeverklebung durchführen

Verlegehinweis ISOVER Vario MultiTape SL



Für Sparren und Zangen:
je nach Sparren einen Streifen flexibel abziehen und passgenau ankleben.

Flexibel abziehbar:
1. Trennstreifen zurückfalten
2. Flexibel passgenau falten, abreißen und ankleben

So werden Ecken luftdicht verklebt.



Für jede Ecke passgenau flexibel faltbar – ob Fenster oder äußere Ecken. Immer von Hand abreißbar!

